





1. 穴開けした位置を②トラスビス、③フランジナットにて①フロントロアスカート本体と車両純正スポイラーを仮固定してください。(10ヶ所)  
 ※①フロントロアスカートが落ちないようにガムテープ等で軽く固定してください。
2. 全体のバランスを確認して、仮固定していた②トラスビス、③フランジナットを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

**⚠ 注意**

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかももう一度確認してください。

**取扱上の注意事項**

**⚠ 注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。